

Katkaise sähköt aina turvallisesti!

Mikäli Sinulla on tarve väliaikaisesti katkaista sähköt kiinteistösi/asunnostasi, tee se aina sähkömittarin **sinistä painonappia pohjaan saakka vähintään 20 sekuntia rauhallisesti painamalla**. Silloin sähkönkäyttösi keskeytyy, mutta sähkömittarisi etäluenta-yhteys säilyy. Saat sähköt takaisin päälle, kun painat **sinistä painonappia pohjaan saakka 5 sekunnin ajan ja sitten odotat hetken rauhallisesti**. Sähköt ovat jälleen käytössäsi, kun näyttöön ilmestyy ConnEct -sana. **Jos teet kiinteistössäsi tai asunnossasi sähköisiä huoltotöitä, katkaise silloin sähköt AINA pääkytkimestä.**

Tilannetiedot etämittaukseen siirtymishetkellä

Poistetun sähkömittarin lukema

I. II.

Etämittarin asennuspäivä

Etämittarin asensi

Kysy lisätietoa tarvittaessa!

Etäluettavan kilowattituntimittarin näytön tiedot perustuvat aina Savon Voimalta ostamaasi sähkötuotteeseen. Tarkista tarvittaessa ostamasi tuote joko viimeisestä sähkölaskustasi, netistä www.savonvoima.fi > Sähköiset palvelut > Sopimustiedot tai asiakaspalvelustamme joko sähköpostilla asiakaspalvelu@savonvoima.fi tai arkisin 8.00 - 18.00 avoimna olevaan, maksuttomaan palvelunumeroomme 0800 30 140 soittamalla.



Käyttöohje MT371



Iskra-Emeco MT371

Etäluettavan sähkömittarin käyttöohje

Sähkönkäyttöäsi mitataan tässä kiinteistössä/asunnossa Iskra-Emeco MT371 -merkkisellä, etäluettavalla sähkömittarilla. Savon Voima saa sähkönkäyttösi kilowattituntitiedot laskutusta varten sähkömittariasi automaattisesti kerran vuorokaudessa tiedonsiirtoyhteyden kautta etälukemalla. Mittarinlukemia Sinun ei tarvitse toimittaa.



Tässä etäluettavassa sähkömittarissa on kaksi osaa: sähkönkäyttöäsi mittaava **kilowattituntimittari** ja **sinisellä painonapilla** varustettu, sähkönkäyttöäsi ohjaava **etäkytkentälaitte**.

Seuraa sähkönkäyttöäsi ja säästä energiaa!

Etäluettavan kilowattituntimittarin lukemia tarkastelemalla voit seurata omaa sähkönkäyttöäsi. Löydät kaikki laskutuksessasi käytettävät lukemat kilowattituntimittarin näytöltä.

Mittarinlukemat pyörivät näytöllä vaihtuen noin 10 sekunnin välein. **Mittarinlukemat** ovat näytöllä aina etunollilla varustettuja ja kokonaislukuja. Näytössä kulloinkin olevan **tiedon tunniste** löytyy vasemmasta reunasta.

Tiedon tunnisteet ovat:

- 0.9.1 kelloaika (tunti : minuutti : sekunti)
aika on aina ns. normaaliaika, eikä siirry kesäaikaan
- 0.9.2 päivämäärä (vuosi : kuukausi : päivä)
- 1.8.1 yösähkön päivälukema / kausisähkön talvipäivälukema / yleissähkön lukema
- 1.8.2 yösähkön yölukema / kausisähkön muu aika -lukema
yösähkö / kausisähkö, päivällä nuolenkärki osoittaa T1:een
yösähkö, yöllä / kausisähkö muu aika nuolenkärki osoittaa T2:een

Huom! Etämittarin tarkistusilanteessa näytössä ovat samalla kertaa kaikki merkit. Mikäli näppäilet väärin ja näytössä on epämääräisiä numeroita, odota hetki, näyttö palaa perusnäyttöön muutaman sekunnin kuluttua.