

Etäluettavan sähkömittarin
KÄYTTÖOHJE

Aidon 551X ja 5530



Aidon 551X ja 5530 Etäluettavat mittalaitteet

Etäluettavan sähkömittarin käyttöohje

Sähkökäyttöäsi mitataan tässä kiinteistössä Aidon-merkkisellä, etäluettavalla sähkömittarilla. Savon Voima saa sähkökäyttösi kilowattituntitiedot laskutusta varten etälukeamalla sähkömittariasi automaattisesti kerran vuorokaudessa tiedonsiirtoyhteyden kautta. Mittarilukemia Sinun ei tarvitse enää toimittaa.

Nestekidenäyttö
näyttää mittaustiedot.

Mittalaitteen tilaa
kuvaavat merkkivalot

Jos ylin punainen valo palaa jatkuvasti, ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Keltaiset merkkivalot vilkkuvat kulutuksen mukaan.



Tiedonsiirtoyhteyden tilaa
kuvaavat merkkivalot

STATUS = (vihreä) normaali toimintatila
SYSTEM = (vihreä) yhteys luontajärjestelmään (ei P2P-mittarikäytössä)
GSM = yhteys GSM-verkkoon

Näytön selauspainike

Kytentälaitteen painike ja merkkivalot

Sähkökäyttäjälle

Sähkön kytkentä ja katkaisu tapahtuu painamalla yllä olevaa painiketta noin 1 s ajan. Sähkötoimien ajaksi sähkö tulee katkaista asunon pääkytkimestä tai irrottamalla työkohteen sulakkeet.

Seuraa sähkökäyttöäsi ja säästä energiaa!

Etäluettavan kilowattituntimittarin lukemia tarkastelemalla voit seurata omaa sähkökäyttöäsi. Löydät kaikki laskutuksessasi käytettävät lukemat kilowattituntimittarin näytöltä.

Miten oma kulutus luetaan mittalaitteella?

- Yksiaikamittauksessa (yleissähkö) näytöllä näkyy kokonaisenergielukema. Lisäksi näytön selauspainikkeella saadaan näkyville kellonaika ja päivämäärä.
- Kaksiaikamittauksessa (kausi- ja yösähkö) näytöllä vuorottelevat ao. taulukossa määritellyt tiedot. Tällöin näytön selauspainikkeella voidaan nopeuttaa näytön rullaamista.

YLEISSÄHKÖ	YLEISSÄHKÖ, selauspainikkeella	KAUSISÄHKÖ JA YÖSÄHKÖ
1. Kokonaisenergia	1. Kokonaisenergia 2. Päivämäärä 3. Kellonaika	1. Tariffirekisteri T1 (talvipäivä/päivä) 2. Tariffirekisteri T2 (muu aika/yö) 3. Aktiivinen tariffi* 4. Päivämäärä 5. Kellonaika

*) Aktiivinen tariffi, eli tällä hetkellä käytössä oleva tariffi, näkyy näytöllä seuraavasti:
01 tarkoittaa tariffia T1 ja 02 tarkoittaa tariffia T2.

Mikäli siirtotuotteenne on kausisähkö, varaavat laitteet (esim. lämminvesivaraaja) kytkeytyvät päälle kello 21. Jos siirtotuotteenne on yösähkö, varaavat laitteet kytkeytyvät päälle kello 22 (kesä-/talviajassa).

Mitä merkkivalot tarkoittavat?

KYTKENTÄLAITTEEN MERKKIVALO	TOIMINTATILA	TOIMENPITEET
Vihreä palaa 	Sähkö on kytketty.	
Vihreä vilkkuu 	Sähkö on katkaistu.	Painakaa kytkentäpainiketta.
Punainen vilkkuu 	Sähkö on katkaistu ja kytkentä on estetty.	Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Mittalaitte on tässä tilassa, jos käyttöpaikassa ei ole sähkö-sopimusta tai sähkö on katkaistu etäohjauksella.
Punainen palaa jatkuvasti 	Laitevika	Ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme.
Merkkivalot eivät pala ja mittalaitteen näytössä ei näy mitään.	Mittalaitteella ei ole sähköä.	Tarkistakaa, että pääkytkin on päällä (asento I) ja että sulakkeet ovat ehjät.

Katkaise sähköt turvallisesti!

Mikäli sinulla on tarve väliaikaisesti katkaista sähköt kiinteistöstäsi/asunnostasi tee se aina sähkömittarin alaosassa olevaa painonappia painamalla. Tällöin sähkökäyttösi keskeytyy, mutta sähkömittarisi etäluentayhteys säilyy. Saat sähköt takaisin päälle kun painat nappia niin, että vihreä ledi vilkkuu. Vihreä ledi palaa kiinteästi, kun sähköt on kytketty.

Jos teet kiinteistössä tai asunnossasi sähköisiä huoltotöitä, katkaise silloin sähköt AINA pääkytkimestä tai avaamalla työkohteen sulakkeet.

Sähköt voidaan kytkeä tai katkaista myös etäyhteyden kautta.

Lukemat mittarin vaihtohetkellä

Poistetun mittarin lukema:

1. _____ 2. _____

Mittarin asennus- tai vaihtopäivämäärä: _____

Mittarin asensi: _____

Kysy lisätietoa tarvittaessa!

Etälueuttavan kilowattituntimittarin tiedot perustuvat aina Savon Voimalta ostamaasi sähkötuotteeseen. Tarkista tarvittaessa ostamasi tuote viimeisestä sähkölaskustasi tai asiakaspalvelustamme sähköpostilla asiakaspalvelu@savonvoima.fi tai soittamalla palvelunumeromme **017 224 400**.